

Возьми в дорогу/передай автомеханику

Mercedes-Benz

GELANDEWAGEN

*Модели 460, 461 и 463
1987-1998 гг. выпуска с атмосферными
и наддувными дизельными двигателями
ОМ 602, 603, 606 объемом 2,5; 2,9; 3,0 и 3,5 л*

*Руководство по ремонту
и техническому обслуживанию*

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛ

Книги издательства Легион-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностиков: Союзом автомобильных диагностиков и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ



Москва
Легион-Автодата
2016

УДК 629.314.6

ББК 39.335.52

M52

Mercedes-Benz GELANDEWAGEN Модели 460, 461 и 463 1987-1998 гг. выпуска с атмосферными и наддувными дизельными двигателями ОМ 602, 603, 606 объемом 2,5; 2,9; 3,0 и 3,5 л. Серия "Профессионал". Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.

- М.: Легион-Автодата, 2016. - 600 с.: ил. ISBN 5-88850-208-1

(Код 55)

Руководство по ремонту Mercedes-Benz GELANDEWAGEN 1987-1998 гг. выпуска, оборудованных атмосферными и наддувными дизельными двигателями ОМ 602, 603, 606 объемом 2,5; 2,9; 3,0 и 3,5 л.

Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы управления дизельными двигателями, смазки, охлаждения, турбонаддува, запуска, зарядки), механических и автоматических коробок передач (МКПП и АКПП), раздаточных коробок VG-150 (Full time 4WD) и VG-80 (Part time 4WD), подвески и мостов, системы блокировки переднего и заднего межколесных, а также межосевого дифференциалов, рулевого управления, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), кузовных элементов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования (AC).

Приведены инструкции по диагностике электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS.

Описаны 107 кодов неисправностей P0, P1, C1, Flash и возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.

Представлено 16 подробных электросхем (12 систем) для различных вариантов комплектации, описание проверок элементов электрооборудования.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, необходимые для технического обслуживания.

Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.

Книги серии "Профессионал" могут выручить вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства "Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагностике различных систем автомобилей.

© ЗАО "Легион-Автодата" 2005, 2016

E-mail: Legion@autodata.ru

<http://www.autodata.ru>

www.motorbooks.ru


Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете направить по электронной почте: notes@autodata.ru.

Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в наших изданиях.

Тахометр


Тахометр показывает число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту (об/мин).

Внимание: во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая частоту вращения коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зона повышенных оборотов двигателя).



Указатель количества топлива

Указатель показывает количество топлива в баке, когда ключ в замке зажигания находится в положении "2".




1/1 - полный бак, R - пустой бак.

Примечание: после дозаправки указатель покажет правильный уровень топлива в баке через 30 - 40 секунд после включения зажигания.


Индикатор загорается, когда количество топлива в баке менее 20 литров. В зависимости от комплектации автомобиля топлива может хватить на 60-80 км пути. На склонах или при поворотах индикатор может загораться из-за колебаний топлива в баке.

Емкость топливного бака..... 96 л




Панель приборов (тип 1). 1 - комбинация приборов, 2 - переключатель управления освещением, 3 - переключатель света фар и указателей поворотов, 4 - рычаг привода замка капота, 5 - регулятор системы коррекции положения фар, 6 - звуковой сигнал, 7 - замок зажигания, 8 - центральные дефлекторы, 9 - выключатель аварийной сигнализации, 10 - выключатель освещения салона, 11 - выключатель антиблокировочной системы тормозов (ABS), 12 - выключатели блокировок дифференциалов, 13 - выключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 14 - переключатель управления стеклоочистителем, 15 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 16 - вещевой ящик, 17 - боковой дефлектор, 18 - переключатель управления лебедкой, 19 - выключатель очистителя фар, 20 - регулятор температуры, 21 - переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция), 22 - панель управления кондиционером и отопителем, 23 - переключатель скорости вращения вентилятора отопителя, 24 - стояночный тормоз, 25 - пепельница, 26 - прикуриватель, 27 - рычаг переключения передач (модели с МКПП), селектор АКПП (модели с АКПП), 28 - переключатель управления положением боковых зеркал, 29 - выключатель обогревателя сиденья водителя, 30 - переключатель регулировки баланса звука между колонками, 31 - выключатель обогрева сиденья переднего пассажира, 32 - выключатели стеклоподъемников, 33 - панель управления автономным отопителем, 34 - рычаг переключения раздаточной коробки.

б) Замените прокладку крышки.



в) Замените масляный фильтр.




Двигатели 606.964

а) Отверните крышку корпуса масляного фильтра.

Момент затяжки..... 25 Н·м

б) Замените масляный фильтр.

Примечание: при установке замените кольцевое уплотнение.



1 - крышка, 2 - кольцевое уплотнение, 3 - масляный фильтр.

5. Слейте моторное масло из двигателя.

1 способ:


Моторное масло можно слить с использованием установки для слива моторного масла через направляющую масляного шупа.

2 способ:

а) Снимите нижнюю защиту двигателя.

б) Отверните сливную пробку масляного поддона и слейте масло в подходящую емкость.

Примечание: на моделях с масляным охладителем в поддоне нет необходимости сливать масло из охладителя.



6. Если моторное масло сливалось через сливную пробку, то замените прокладку на новую и затяните сливную пробку.

Момент затяжки 25 - 30 Н·м

7. Залейте новое моторное масло в двигатель.

Заправочная емкость (с заменой масляного фильтра):

*двигатели 602.930/931/938/939/
/942946/947/983..... 7,0 л*


двигатели 603.931, 606.964 8,0 л

двигатели 603.972..... 8,8 л


8. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

9. Через две минуты после выключения двигателя проверьте уровень масла.

Замена охлаждающей жидкости



Двигатель 606.964 (модель 463) и двигатель 602.983 (модель 461). 1 - расширительный бачок, 2 - крышка расширительного бачка, 3 - сливная пробка радиатора, 4 - сливной шланг (внутренний диаметр 12 мм), 5 - сливная пробка блока цилиндров, 6 - сливной шланг (внутренний диаметр 14 мм), 7 - нижняя защита двигателя.



Замена успокоителя цепи (двигатель 606.964 модель 463). 1 - натяжная пружина, 2 - рычаг, 3 - болты крепления, 4 - звездочка привода распределительного вала впускных клапанов, 5 - натяжитель цепи привода ГРМ, 6 - уплотнительная шайба, 7 - верхний палец успокоителя цепи, 8 - нижний палец успокоителя цепи, 9 - успокоитель цепи, 10 - фиксирующий штифт, 11 - шестерня распределительного вала впускных клапанов, 12 - инерционный съемник.


Рекомендации по установке

Установка направляющей цепи проводится в последовательности, обратной снятию. При установке обратите внимание на метки.

Замена направляющей цепи в блоке цилиндров

Примечание: установка направляющей цепи проводится в последовательности обратной снятию.

- Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел "Снятие и установка крышки цепи привода ГРМ").
- Снимите нижний рычаг натяжителя с оси подшипника, осторожно освободите пружину.




1 - ось подшипника, 2 - ось подшипника, 3 - направляющая цепи, 4 - цепь привода масляного насоса, 5 - носок коленчатого вала, 6 - пружина, 7 - втулка, 8 - нижний рычаг натяжителя.

- Снимите нижний рычаг натяжителя вместе с пружиной и втулкой.
- Снимите направляющую цепи.

5. Установите новую направляющую цепи.

6. Ведите в зацепление концы пружины с направляющей цепи и нижним рычагом натяжителя, как показано на рисунке.



7. Протолкните весь узел на место по осям подшипников.


8. Установите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел "Снятие и установка крышки цепи привода ГРМ").

Головка блока цилиндров


Проверка и замена гидравлических толкателей

Внимание:


- Не вращайте распределительный вал за болт крепления звездочки привода распределительного вала.
 - Вращение распределительного вала против часовой стрелки во время измерений может привести к ошибочным результатам.
- Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.




Расположение элементов электронного управления двигателем 606.964. 1 - датчик температуры воздуха на впуске, 2 - переключатель клапана рециркуляции ОГ, 3 - датчик положения клапана рециркуляции ОГ, 4 - блок управления двигателем, 5 - блок реле, 6 - реле свечей накаливания, 7 - вывод "30" на колодке (вывод экстренного запуска), 8 - датчик положения педали акселератора, 9 - диагностический разъем.



Выводы разъема топливного насоса: 1 - датчик температуры топлива, 2 - датчик температуры топлива, 6 - датчик положения рейки ТНВД, 7 - датчик положения рейки ТНВД, 8 - датчик положения рейки ТНВД, 12 - регулятор подачи топлива, 13 - регулятор подачи топлива.




Разъем датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.



Разъем электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска. Разъем датчика положения иглы форсунки (на рисунке указан стрелкой).

Сцепление



Педаль сцепления. 1 - крышка, 2 - поплавок, 3 - бачок, 4 - главный цилиндр привода выключения сцепления, 5 - пыльник, 6 - ось вилки, 7 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления, 8 - педаль тормоза, 9 - накладка, 10 - педаль сцепления, 11 - кронштейн блока педалей.

Прокачка гидропривода выключения сцепления


Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления, производите ее прокачку.

Внимание:


- Тормозная жидкость ядовита. Не допускайте попадания жидкости на кожу и в глаза.
- Применяйте только рекомендованный тип тормозной жидкости.
- При обслуживании системы гидропривода сцепления устанавливайте на открытые отверстия заглушки.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.


1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления и долейте жидкость при необходимости.

Тип рабочей жидкости FMVSS116, DOT4, DOT4+
2. Отверните крышку бачка главного цилиндра привода выключения сцепления. На ее место установите приспособление для прокачки.



3. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Вставьте другой конец трубы в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.





Коробка передач в сборе (722.6). 1 - провод массы, 2 - разъем соленоидов, 3 - трубка измерительного щупа, 4 - пробка трубы измерительного щупа, 5 - трубка охладителя рабочей жидкости коробки передач, 6 - датчик частоты вращения выходного вала коробки передач, 7 - штуцерный болт, 8 - картер коробки передач, 9 - крышка гидротрансформатора, 10 - сливная пробка гидротрансформатора, 11 - крышки, 12 - сливная пробка коробки передач, 13 - штуцерный болт, 14 - трубка охладителя рабочей жидкости коробки передач, 15 - задняя опора силового агрегата, 16 - тяга управления коробкой передач, 17 - карданный вал.

5. Отсоедините датчик частоты вращения выходного вала коробки передач.

Примечание:

- Установливайте новые фиксаторы жгута проводов.
- При установке датчика используйте новое кольцевое уплотнение.

6. Снимите тягу управления коробкой передач.

Примечание: если устанавливаете новую тягу, то ее необходимо отрегулировать (см. подраздел "Регулировка тяги управления коробкой передач (722.6)" раздела "Регулировки").

7. Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость из коробки передач.

Примечание: устанавливайте новое кольцевое уплотнение пробки.

Момент затяжки пробки 20 Н·м

8. Снимите крышки (11) с картера коробки передач.

9. Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость из гидротрансформатора.

Примечание: устанавливайте новое кольцевое уплотнение пробки.

Момент затяжки пробки 16 Н·м


10. Отсоедините трубы охладителя рабочей жидкости АКПП.

Примечание: если рабочая жидкость АКПП пахнет горелым или содержит металлические опилки, то необходимо промыть трубы системы охлаждения рабочей жидкости АКПП.

11. Отсоедините гидротрансформатор от пластины привода.

а) Отверните болты крепления и снимите крышку гидротрансформатора.

б) Вращая гидротрансформатор, отверните болты крепления.




1 - болты крепления трубы, 2 - трубка системы перепуска отработавших газов, 3 - трубка измерительного щупа.

Цилиндр переключения

Снятие


- Снимите раздаточную коробку.
- Отверните болт крепления и снимите фланец входного вала раздаточной коробки.

Примечание: нанесите метки положения фланца относительно вала.




- Снимите цилиндр переключения.

Примечание: отворачивайте болты крепления диагонально, в несколько приемов.





- Отверните гайку крепления и снимите диафрагму.



- Снимите шайбу и кольцевое уплотнение.

Установка

- Установите шайбу и новое кольцевое уплотнение.



Цилиндр переключения. 1 - выключатель блокировки межосевого дифференциала, 2 - корпус механизма переключения, 3 - поршень, 4 - диафрагма.


Продольный рычаг передней подвески

Снятие

1. Отверните гайки крепления продольного рычага к раме и переднему мосту.


Момент затяжки гаек крепления:

к переднему мосту 210 Н·м
к раме автомобиля 130 Н·м



2. Отверните гайки и отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от рычага.


Момент затяжки 70 Н·м




3. Отсоедините поперечную рулевую тягу от рычага поворотного кулака.

а) Снимите шплинт и отверните гайку крепления тяги.

Момент затяжки 120 - 140 Н·м



Продольный рычаг передней подвески и тяга Панара. 1 - перепускной болт, 2 - прокладка, 3 - тормозная трубка, 4 - шайба, 5 - хомут, 6 - тормозной шланг, 7, 8 - шайба, 9, 10 - втулка, 11 - шайба, 12 - продольный рычаг передней подвески, 13 - подшипник рычага, 14 - втулка, 15 - тяга Панара.



Передние тормоза (модель 460). 1 - суппорт тормозного механизма, 2 - стопорный болт, 3 - штуцер прокачки, 4 - колпачок, 5 - держатель колодок, 6 - штифт, 7 - ремкомплект (манжеты поршней), 8 - ремкомплект (тормозные колодки), 9 - грязезащитный щиток, 10 - тормозной диск, 11 - винт крепления диска.


Замена тормозного диска

Примечание:

- Перед началом работ несколько раз нажмите на педаль тормоза для сброса давления в системе.
- Проверьте толщину накладок тормозных колодок и состояние тормозного диска.
- При толщине накладки меньше допустимого возможно повреждение пыльника поршня тормозного суппорта.
- Всегда заменяйте оба тормозных диска одной оси одновременно.

1. Снимите суппорт тормозного механизма (см. соответствующий подраздел).
2. Отверните винт крепления тормозного диска и снимите диск.

Момент затяжки..... 25 Н·м



3. Перед установкой смажьте посадочное место диска тугоплавкой смазкой. Винт крепления диска замените на новый.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.


Замена тормозных колодок


1. Поддомкройте автомобиль и снимите переднее колесо.

Момент затяжки:

Стальной диск	180 Н·м
Алюминиевый диск.....	130 Н·м
2. (Модели 461, 463)	

На левом переднем суппорте отсоедините разъем (1) датчика износа колодок (2).





Электрические элементы системы блокировки дифференциалов (продолжение). 1 - электромагнитный клапан блокировки межкосевого дифференциала (Y68), 2 - электромагнитный клапан блокировки переднего межколесного дифференциала (Y68/2), 3 - электромагнитный клапан блокировки заднего межколесного дифференциала (Y68/1), 4 - реле защиты от высокого напряжения (K1/1), 5, 6, 7, 8 - предохранитель, 9 - диод "D3" (блокировка межкосевого дифференциала), 10 - диод "D4" (блокировка заднего межколесного дифференциала), 11 - диод "D5" (блокировка переднего межколесного дифференциала), 12 - реле временной задержки питания системы (N11/7), 13 - реле "2" выключения системы ABS (K32), 14 - реле "1" выключения системы ABS (K34).

Прокачка системы блокировки дифференциалов

Внимание:

- Тормозная жидкость ядовита. Не допускайте попадания жидкости на кожу и в глаза.
- Применяйте только рекомендованный тип тормозной жидкости.
- При обслуживании тормозной системы устанавливайте на открытые отверстия заглушки.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

1. Заполните бачок системы тормозной жидкостью.

Тип тормозной

жидкости FMVSS116, DOT4, DOT4+


2. Прокачайте систему блокировки дифференциалов.

а) Подсоедините к бачку системы приспособление для прокачки. Создайте давление в системе.


б) Ослабьте затяжку штуцера прокачки цилиндра блокировки переднего межколесного дифференциала.

в) Затяните штуцер прокачки, после того как в выходящей тормозной жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.

Общая схема электрооборудования (модели 250/300GD)



Общая схема электрооборудования (модели 350 Turbodiesel до 03.1994 г.)



Содержание

Сокращения	3	Особенности трансмиссии моделей "PART TIME 4WD"	21
Идентификация.....	3	Режимы работы.....	22
Общие инструкции по ремонту	4	Методика переключения	22
Точки установки домкрата.....	5	Блокировка дифференциалов.....	22
Руководство по эксплуатации	6	Советы по вождению в различных условиях.....	23
Блокировка дверей	6	Общие рекомендации.....	23
Одометр и счетчик пробега.....	6	Советы по вождению в условиях бездорожья.....	24
Тахометр.....	7	Советы по вождению в зимний период.....	24
Указатель количества топлива	7	Буксировка автомобиля.....	25
Указатель температуры охлаждающей жидкости	8	Буксировка прицепа	25
Указатель давления масла	8	Запуск двигателя	26
Индикаторы комбинации приборов	9	Замок зажигания	26
Часы	10	Запуск и остановка двигателя	26
Стеклоподъемники.....	11	Если двигатель не запускается.....	27
Термометр	11	Запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи	27
Световая сигнализация на автомобиле	11	Остановка двигателя (модели с турбонаддувом)	28
Система коррекции положения фар	12	Неисправности двигателя во время движения.....	28
Капот	13	Остановка двигателя во время движения	28
Управление стеклоочистителем и омывателем.....	13	Перегрев двигателя.....	28
Управление боковыми зеркалами	14	Домкрат	28
Сиденья	14	Поддомкрачивание автомобиля	29
Регулировка положения передних сидений	14	Замена колеса	29
Подголовники сидений.....	14	Рекомендации по выбору шин, проверка давления и состояния шин, замена шин, особенности эксплуатации алюминиевых дисков, замена дисков колес	30
Увеличение пространства багажного отделения.....	14	Проверка и замена предохранителей	30
Задние откидные сиденья	15	Замена ламп	30
Обогреватель передних сидений	15	Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки	33
Ремни безопасности	15	Порядок работы двигателя	33
Регулирование высоты точки крепления ремня безопасности (передние сиденья)	16	Моторное масло и фильтр	33
Детские сиденья	16	Меры предосторожности при работе с маслами	33
Младенцы и дети младшего возраста	16	Проверка уровня моторного масла	33
Подростки.....	16	Выбор моторного масла	33
Система предупреждения о необходимости пристегнуться ремнями безопасности	16	Замена моторного масла и фильтра	33
Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS	16	Периодичности технического обслуживания	34
Люк	17	Замена охлаждающей жидкости	35
Открывание и закрывание люка	17	Проверка и очистка воздушного фильтра	37
Приоткрывание люка	17	Замена топливного фильтра предварительной очистки	38
Закрывание люка в случае неисправности электропривода люка.....	17	Замена топливного фильтра	38
Управление отопителем и кондиционером	17	Проверка состояния аккумуляторной батареи	38
Обогреватель стекла задней двери	18	Проверка ремня привода навесных агрегатов	39
Управление автономным отопителем (предпусковым подогревателем).....	18	Проверка давления конца такта сжатия	39
Антиблокировочная система тормозов (ABS)	19	Проверка двигателя на утечки	39
Управление автомобилем с АКПП	20	Отсоединение аккумуляторной батареи	40
Управление автомобилем с МКПП.....	21	Установка капота в сервисное положение	40
Особенности трансмиссии моделей "FULL TIME 4WD"	21	Проверка и замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления	41
Режимы работы трансмиссии	21	Очистка картера сцепления	41
Методика переключения.....	21	Проверка уровня рабочей жидкости АКПП	41

Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП	42	Снятие и установка крышки цепи привода ГРМ.....	86
Проверка и замена масла в МКПП.....	43	Замена заглушек главной масляной магистрали блока цилиндров	88
Проверка и замена масла в раздаточной коробке.....	44	Замена заглушек рубашки охлаждения блока цилиндров	88
Проверка и замена масла в редукторах переднего и заднего мостов	44	Снятие и установка держателя заднего сальника коленчатого вала.....	89
Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления	45	Снятие и установка масляного поддона	90
Проверка уровня тормозной жидкости.....	45	Разборка блока цилиндров	91
Двигатель – механическая часть	46	Разборка узла "поршень-шатун".....	95
Ремень привода навесных агрегатов.....	46	Проверка состояния поршня и шатуна	95
Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов.....	46	Проверка коленчатого вала	98
Виды повреждений ремня привода навесных агрегатов	47	Проверка блока цилиндров.....	100
Снятие и установка натяжителя ремня привода навесных агрегатов	48	Расточка и хонинговка цилиндров	101
Опоры двигателя.....	48	Замена гильз	102
Снятие и установка двигателя (двигатель 602.983 модель 461).....	48	Сборка узла "поршень - шатун"	103
Снятие и установка двигателя (двигатель 603 модель 463).....	49	Сборка блока цилиндров	103
Снятие и установка двигателя (двигатель 606.964 модель 463).....	55	Замена переднего сальника коленчатого вала (снятие и установка демпфера крутильных колебаний)	105
Цепь привода ГРМ	57	Замена заднего сальника коленчатого вала	106
Замена цепи привода ГРМ	58	Снятие и установка звездочки коленчатого вала	106
Замена звездочки коленчатого вала	59	Установка и снятие фиксатора коленчатого вала	107
Замена направляющей натяжителя цепи привода ГРМ	60	Снятие и установка маховика/муфты привода АКПП	108
Замена натяжителя цепи	60	Замена зубчатого венца маховика.....	109
Замена успокоителя цепи	61	Система охлаждения	110
Двигатель 606.964 модель 463.....	61	Схема системы охлаждения.....	110
Замена направляющей цепи в блоке цилиндров	62	Проверка герметичности системы охлаждения	110
Головка блока цилиндров	62	Промывка системы охлаждения	110
Проверка и замена гидравлических толкателей	62	Снятие и установка корпуса насоса охлаждающей жидкости.....	111
Снятие и установка предкамер	64	Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости.....	111
Фрезерование уплотняющей поверхности предкамер	65	Снятие и установка термостата	112
Проверка установки распределительного вала	66	Снятие и установка радиатора системы охлаждения	112
Проверка фаз газораспределения	67	Вязкостная муфта вентилятора	113
Снятие и установка впускного коллектора.....	67	Снятие и установка диффузора вентилятора	114
Снятие и установка выпускного коллектора	68	Снятие и установка переполнительного бачка	114
Снятие и установка головки блока цилиндров	69	Система смазки.....	115
Снятие распределительного вала	73	Схемы системы смазки двигателей.....	115
Проверка распределительного вала	76	Проверка давления масла.....	116
Установка распределительного вала	77	Замена масляных форсунок.....	116
Проверка привалочных плоскостей головки блока цилиндров	78	Замена цепи привода масляного насоса	116
Снятие и установка клапанных пружин и маслосъемных колпачков	79	Замена редукционного клапана	117
Проверка впускных и выпускных клапанов	81	Снятие и установка масляного насоса	117
Проверка клапанных пружин	82	Снятие и установка корпуса масляного фильтра и маслоохладителя (двигатель 602.983)	118
Проверка и замена направляющих втулок клапанов	82	Снятие и установка корпуса масляного фильтра (двигатель 606.964)	118
Проверка и замена седел клапанов	83	Снятие и установка и маслоохладителя (двигатель 606.964)	119
Расточка седел клапанов	84		
Блок цилиндров.....	85		
Оценка состояния гильз с помощью световода	85		

Топливная система двигателей с ТНВД распределительного типа.....	120	Сцепление.....	157
Снятие и установка форсунок.....	120	Прокачка гидропривода выключения сцепления.....	157
Снятие и установка ТНВД	120	Педаль сцепления.....	158
Снятие и установка фланца ТНВД	121	Главный цилиндр привода выключения сцепления.....	159
Снятие и установка топливных трубок высокого давления.....	122	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления.....	160
Снятие и установка топливного бака	122		
Снятие и установка датчика уровня топлива	123		
Топливная система двигателей с рядным ТНВД	124	Механическая коробка передач.....	161
Проверка частоты вращения холостого хода	124	Описание	161
Проверка начала подачи	124	Снятие и установка КПП	162
Регулировка начала подачи.....	125	Замена сальника первичного вала	164
Проверка давления топлива	125	Замена задней крышки коробки передач	165
Снятие и установка ТНВД	125	Замена привода троса спидометра	166
Форсунки	127	Замена привода спидометра электронного типа	167
Снятие и установка топливных трубок высокого давления.....	129	Переходник коробки передач	168
Снятие и установка муфты опережения впрыска.....	129	Коробка передач в сборе	170
Топливоподкачивающий насос.....	131	Разборка	170
Диагностика системы управления двигателем	132	Сборка	173
Описание	132	Разборка вторичного вала	173
Индикаторы	132	Проверка элементов коробки передач	176
Вывод диагностических кодов	132	Замена упорных подшипников	178
Разъем блока управления.....	133	Разборка задней крышки коробки передач	178
Диагностические коды	135	Механизм переключения передач	179
Проверка элементов системы электронного управления (двигатель 602.983).....	137	Регулировка рычагов переключения	179
Проверка элементов системы электронного управления (двигатель 606.964).....	142	Снятие и установка	180
Расположение элементов электронного управления двигателем 602.983	145	Разборка и сборка (трехходовой привод)	181
Расположение элементов электронного управления двигателем 606.964	146	Разборка и сборка (четырехходовой привод)	185
Система турбонаддува	148	Автоматическая коробка передач.....	189
Описание	148	Идентификация трансмиссии	189
Предупреждения	148	Общие данные (722.3)	189
Турбокомпрессор	149	Общие данные (722.6)	192
Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (двигатель 602.983 модель 461)	150	Устройство коробки передач	192
Снятие и установка дополнительного охладителя наддувочного воздуха.....	150	Электрогидравлический блок управления	193
Тросы управления двигателем.....	152	Регулировки	194
Обслуживание тросов управления.....	152	Регулировка троса управления клапаном-дросселем	194
Регулировка троса акселератора	152	Регулировка тяги управления коробкой передач (722.3)	194
Снятие и установка датчика положения педали акселератора.....	154	Регулировка тяги управления коробкой передач (722.6)	195
Снятие и установка троса управления.....	154	Регулировка выключателя запрещения запуска двигателя	195
Снятие и установка педали акселератора	155	Проверка клапана распределения разрежения	196
Система запуска.....	156	Механизм блокировки	
Снятие и установка стартера.....	156	ключа зажигания (722.6)	197
Снятие и установка свечей накаливания.....	156	Проверка механических систем КПП	197
Проверка работы системы облегчения запуска	156	Дорожный тест	197
		Гидравлический тест	200
		Коробка передач в сборе (722.3)	201
		Коробка передач в сборе (722.6)	205
		Скоростной регулятор (722.3)	207
		Задняя крышка коробки передач	210
		Вспомогательный насос.....	213

Электромагнитный клапан принудительного понижения передачи.....	214	Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески	349
Вакуумный блок управления.....	214	Задняя подвеска и мост	350
Выключатель запрещения запуска двигателя	215	Задний мост	351
Блок клапанов	216	Редуктор заднего моста.....	353
Селектор АКПП	219	Цилиндр блокировки заднего межколесного дифференциала	358
Диагностика (722.6).....	221	Полуось	358
Система самодиагностики	221	Продольный рычаг задней подвески	361
Проверка элементов системы электронного управления.....	228	Пружина задней подвески	362
Раздаточная коробка VG-150 (Full time 4WD)	233	Амортизатор задней подвески	364
Общая информация.....	233	Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески	365
Снятие и установка раздаточной коробки	235	Колеса автомобиля	365
Замена сальников	239	Общая информация	365
Замена опор раздаточной коробки.....	240	Редуктор привода спидометра (модели 463)	371
Проверка биения фланцев раздаточной коробки	241	Углы установки колес.....	372
Раздаточная коробка	242	Определение продольного наклона оси поворота колес	372
Дифференциал	251	Предварительные проверки	373
Крышка подшипника	256	Проверка продольного наклона оси поворота колес и развала	377
Цилиндр переключения	259	Проверка и регулировка схождения колес	377
Механизм переключения.....	260	Проверка и регулировка углов поворота колес.....	378
Входной вал.....	261	Рулевое управление	379
Промежуточный вал	265	Технические данные	379
Передняя крышка раздаточной коробки	265	Принцип работы	379
Крышка рычага переключения передач.....	267	Прокачка системы усилителя рулевого управления	380
Механизм переключения.....	268	Рулевой механизм	380
Привод спидометра	270	Насос усилителя рулевого управления.....	395
Коробка отбора мощности	271	Тормозная система	400
Масляный насос	276	Технические данные	400
Раздаточная коробка VG-80 (Part time 4WD).....	279	Основные неисправности тормозной системы	400
Распределение потоков мощности	280	Описание (гидравлическая система).....	400
Раздаточная коробка в сборе	282	Общая информация	400
Задняя крышка раздаточной коробки	298	Клапан поддержки минимального давления	403
Входной вал.....	303	Главный тормозной цилиндр	403
Синхронизатор	305	Задний колесный тормозной цилиндр	403
Привод спидометра	306	Клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от нагрузки на заднюю ось	403
Масляный насос	307	Описание (пневматическая система)	403
Корпус рычага раздаточной коробки.....	308	Прокачка тормозной системы	405
Замена сальников	310	Проверка уровня тормозной жидкости	407
Замена опор раздаточной коробки.....	314	Проверка толщины накладок тормозных колодок	408
Коробка отбора мощности	315	Проверка системы увеличения частоты вращения холостого хода	408
Карданный вал.....	318	Снятие и установка педали тормоза	409
Подвеска и мосты.....	320	Главный тормозной цилиндр	410
Передняя подвеска и мост.....	320	Вакуумный усилитель тормозов.....	411
Передний мост	321	Вакуумный насос	413
Редуктор переднего моста	323	Передние тормоза	415
Цилиндр блокировки переднего межколесного дифференциала	332	Задние барабанные тормоза	419
Ступица передней оси	335	Задние дисковые тормоза	424
Поворотный кулак	339		
Передний приводной вал	343		
Продольный рычаг передней подвески	346		
Пружина передней подвески.....	347		
Амортизатор передней подвески	349		

Стояночный тормоз	425	Снятие и установка блока отопителя	508
Регулировка клапана перераспределения тормозных усилий (ALB).....	427	Снятие и установка вентилятора отопителя	509
Антиблокировочная система тормозов (ABS).....	430	Снятие и установка резистора вентилятора	509
Описание	430	Снятие и установка блока кондиционера.....	509
Модулятор давления.....	430	Снятие и установка вентиляторов конденсатора	510
Датчики частоты вращения колес.....	430	Снятие и установка конденсатора	510
Блок управления ABS	431	Снятие и установка вентиляционной решетки	510
Датчик замедления (модели 463 (Тип 4))	431	Электромагнитная муфта компрессора	511
Главный тормозной цилиндр с центральным клапаном.....	432		
Типы управления	432		
Движение с ABS	432		
Проведение сварочных работ	433		
Покраска	433		
Обслуживание тормозной системы	433		
Замена ротора датчика частоты вращения ABS	433		
Снятие и установка модулятора давления	434		
Замена датчиков частоты вращения колес	434		
Электронный блок управления ABS.....	435		
Элементы системы ABS (модели 461, модели 463 тип 1 и тип 2).....	435		
Элементы системы ABS (модели 463 тип 3 и тип 4)	440		
Диагностика системы.....	443		
Проверка цепи электронного блока управления ABS при помощи переходного разъема	446		
Система блокировки дифференциалов	452		
Описание	452		
Элементы системы	453		
Прокачка системы блокировки дифференциалов.....	457		
Кузов	459		
Двери.....	459		
Стекла дверей и лобовое стекло	478		
Внутренняя отделка салона	482		
Сиденья	493		
Люк	496		
Кузовные размеры	504		
Кондиционер, отопление и вентиляция	507		
Меры безопасности при работе с хладагентом.....	507		
Удаление хладагента, вакуумирование и зарядка системы	507		
		Снятие и установка блока отопителя	508
		Снятие и установка вентилятора отопителя	509
		Снятие и установка резистора вентилятора	509
		Снятие и установка блока кондиционера.....	509
		Снятие и установка вентиляторов конденсатора	510
		Снятие и установка конденсатора	510
		Снятие и установка вентиляционной решетки	510
		Электромагнитная муфта компрессора	511
		Электрооборудование.....	512
		Расположение элементов.....	512
		Расположение реле и предохранителей.....	518
		Схемы электрооборудования.....	520
		Точки заземления	520
		Коды цветов проводов	520
		Общая схема электрооборудования (модели 250/300GD)	521
		Кондиционер для моделей 250/300 GD/G 300 Diesel (с хладагентом R12)	532
		Кондиционер для моделей 250/300 GD/G 300 Diesel (с хладагентом R134a)	533
		Кондиционер для моделей 350GD Turbo/G 350 Turbodiesel (с хладагентом R12)	534
		Кондиционер для моделей 350 Turbo/G 350 Turbodiesel (с хладагентом R134a)	536
		Дополнительный отопитель	538
		Подогрев сидений.....	540
		Электропривод регулировки положения сидений	541
		Электропривод стеклоподъемников (модели до 09.1993)	543
		Электропривод стеклоподъемников (модели с 09.1993)	545
		Антиобледениль щеток лобового стекла	546
		Электропривод люка	547
		Омыватель фар	547
		Система поддержания скорости "TEMPOMAT" (круиз-контроль)	548
		Общая схема электрооборудования (модели 350 Turbodiesel до 03.1994 г.)	549
		Общая схема электрооборудования (модели 350 Turbodiesel с 03.1994 г.)	561